



Montage von optionalen Sleeves und Purge Adaptern

Schritt 1:

Um ein Sleeve zu montieren, schrauben Sie bitte zuerst die Rauchsäule von der Basis. Legen Sie nun den Steamulation Sleeve Upgrade Adapter mit seiner flachen Seite auf das Basis-Gewinde. Die Kegel-Seite zeigt nach oben.

Schritt 2:

Nehmen Sie nun einen optionalen Steamulation Purge Adapter und führen diesen über die Rauchsäule bis hoch zum 18/8 Schliff. Hier befindet sich ein Außenkegel, welcher den Adapter hält. Achten Sie hierbei darauf, dass der Adapter richtig herum montiert ist. Stülpen Sie nun ein optionales Sleeve über die Rauchsäule und führen Sie dieses in die Zentrierung des Steamulation Purge Adapters.

Schritt 3:

Im letzten Schritt nehmen Sie bitte die Rauchsäule mit übergestülpten optionalen Sleeve und Purge Adapter und stecken diese durch den Steamulation Sleeve Upgrade Adapter. Dann verschrauben Sie bitte die Rauchsäule handfest mit der Basis. Es empfiehlt sich die Rauchsäule zunächst am oberen Ende zu greifen und einige Umdrehungen in das Gewinde einzudrehen. Sobald die Rauchsäule im Gewinde greift, ziehen Sie bitte den optionalen Purge Adapter nach oben in den Kegel. Purge Adapter und Rauchsäule lassen sich so einfach gemeinsam festziehen und wieder lösen.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Ihr optionales Sleeve sicher in beiden Adaptern zentriert ist, sodass keine Fremdluft entweicht.



Montage von optionalen Sleeves und X-Blow Off Adaptern

Schritt 1:

Um den X-Blow Off in Kombination mit einem Sleeve zu montieren, schrauben Sie bitte zuerst die Rauchsäule von der Basis. Schrauben Sie nun die X-Blow Off Rauchsäulenverlängerung an Ihre Rauchsäule.

Schritt 2:

Es gibt zwei X-Blow Off Adapter. Einen oberen und einen unteren. Nehmen Sie nun bitte den für oben geeigneten X-Blow Off Adapter. Dieser Adapter hat eine leicht kegelförmige Aufnahmebohrung für die Rauchsäule. Führen Sie die Rauchsäule von oben durch die Aufnahmebohrung.

Am oberen Ende der Rauchsäule befindet sich ein passender Außenkegel, welcher den X-Blow Off Adapter hält. Stülpen Sie nun ein Sleeve von unten über die Rauchsäule. Anschließend stecken Sie den unteren X-Blow Off Adapter über das Rauchsäulenende und den Sleeve.

Schritt 3:

Im letzten Schritt nehmen Sie bitte Rauchsäule inkl. Verlängerung, X-Blow Adapter und Sleeve und stecken das Rauchsäulengewinde in das Gewinde auf der die Basis-Oberseite. Der untere X-Blow Off Adapter stülpt sich über die entsprechende Außenzentrierung an der Basis. Dann verschrauben Sie bitte die Rauchsäule handfest mit der Basis. Es empfiehlt sich die Rauchsäule zunächst mit Hilfe des eingesteckten 18/8 Rauchsäulenadapter in das Gewinde leicht einzudrehen. Greifen Sie nun den oberen X-Blow Off Adapter und ziehen diesen nach oben, wo er durch den Außenkegel der Rauchsäule festgehalten wird. Schrauben Sie so die Rauchsäule handfest an. X-Blow Off Adapter und Rauchsäule lassen sich so einfach gemeinsam ohne Werkzeug festziehen und wieder lösen.

Hinweis:

- Der X-Blow Off kann nur in Verbindung mit einem Sleeve montiert werden.
- Jeder X-Blow Off Adapter hat vier verschiedene Stellungen. Auch das Blockieren des Blow Offs ist bei jedem Adapter möglich.

Blockieren Sie nicht den oberen und unteren Adapter gleichzeitig, da Sie sonst den gesamten Luftaustritt blockieren und der Druck dann über die Rauchsäule entweichen muss, wodurch Wasser nach oben gedrückt wird.

